

Checkliste - Service

1. freeAir startet nicht:

- Gerät mit flachen Handschlägen ganz in Mauerkasten pressen
- Gerät ausschalten – 5 Minuten warten – wieder einschalten
- Gerät herausnehmen und mit Netzkabel betreiben
- Wenn 2 Sekunden lang nur gelbe und rote LED leuchten ist ein Update möglich

2. Ventilator klemmt:

- Abluft: Filter entnehmen und Lüfter nach unten drücken
- Zuluft: 4 Motorplattenschrauben unten lösen und etwas anheben

3. Rote LED blinkt:

- Filter tauschen
- Filterstundenzähler zurücksetzen => Betriebsanleitung Seite 49
- Lüfterdrehzahl prüfen: 20 m³/h => 900 bis 1100 /min
(bei neuem Filter und geschlossenen Türen) 100 m³/h => 2500 bis 2700 /min
Hohe Drehzahl: zu lange Leitungen, nur ein 75er Rohr, Ventil oder Türspalt zu klein
=> Betriebsanleitung Seite 14

4. Gelbe LED blinkt:

RFM => Betriebsanleitung Seite 9

5. Blaue LEDs blinken:

- Sleep-Betriebsart aktiviert
- Entfeucht- oder Servicebetriebsart eingeschaltet
=> Betriebsanleitung Seite 9/56

6. DIP-Schalter:

- Zweit-Raum-Abluft aktiviert obwohl nicht vorhanden?
- Erst-Raum-Abluft deaktiviert obwohl Zweit-Raum-Abluft nicht auf 100 m³/h?
=> Betriebsanleitung Seite 40

7. freeAir support:

=> www.blumartin.de/freeair-support