# Checkliste - Service



#### 1. freeAir startet nicht:

- Gerät mit flachen Handschlägen ganz in Mauerkasten pressen
- Gerät ausschalten 5 Minuten warten wieder einschalten
- Gerät herausnehmen und mit Netzkabel betreiben.
- Wenn 2 Sekunden lang nur gelbe und rote LED leuchten ist ein Update möglich

## 2. Ventilator klemmt:

- Abluft: Filter entnehmen und Lüfter nach unten drücken.
- Zuluft: 4 Motorplattenschrauben unten lösen und etwas anheben

### 3. Rote LED blinkt:

- Filter tauschen
- Filterstundezähler zurücksetzen => Betriebsanleitung Seite 49
- Lüfterdrehzahl prüfen: 20 m³/h => 900 bis 1100 /min
  (bei neuem Filter und geschlossenen Türen) 100 m³/h => 2500 bis 2700 /min
  Hohe Drehzahl: zu lange Leitungen, nur ein 75er Rohr, Ventil oder Türspalt zu klein
  => Betriebsanleitung Seite 14

### 4. Gelbe LED blinkt:

RFM => Betriebsanleitung Seite 9

#### 5. Blaue LEDs blinken:

- Sleep-Betriebsart aktiviert
- Entfeucht- oder Servicebetriebsart eingeschaltet
  - => Betriebsanleitung Seite 9/56

#### 6. DIP-Schalter:

- Zweit-Raum-Abluft aktiviert obwohl nicht vorhanden?
- Erst-Raum-Abluft deaktiviert obwohl Zweit-Raum-Abluft nicht auf 100 m³/h?
  - => Betriebsanleitung Seite 40

# 7. freeAir support:

=> www.blumartin.de/freeair-support