

Checkliste – Service

1. freeAir startet nicht

- Gerät mit flachen Handschlägen ganz in Mauerkasten pressen
- Gerät ausschalten – 5 Minuten warten – wieder einschalten
- Gerät herausnehmen und mit Netzkabel betreiben
- wenn 2 Sekunden lang nur gelbe und rote LED leuchten ist Update möglich

2. Ventilator klemmt

- Abluft: Filter entnehmen und Lüfter nach unten drücken
- Zuluft: 4 Motorplattenschrauben unten lösen und etwas anheben

3. Rote LED blinkt

- Filter tauschen
- Filterstundenzähler zurücksetzen => Betriebsanleitung Seite 50
- Lüfterdrehzahl prüfen: 20 m³/h => 900 bis 1100 /min
(bei neuem Filter und geschlossenen Türen) 100 m³/h => 2500 bis 2700 /min
Hohe Drehzahl: zu lange Leitungen, nur ein 75er Rohr, Ventil oder Türspalt zu klein
=> Betriebsanleitung Seite 14

4. Gelbe LED blinkt

RFM => Betriebsanleitung Seite 10

5. Blaue LEDs blinken

- Sleep-Betriebsart aktiviert
 - Entfeucht- oder Servicebetriebsart eingeschaltet
- => Betriebsanleitung Seite 9/52

6. DIP-Schalter

- Zweit-Raum-Abluft aktiviert obwohl nicht vorhanden?
 - Erst-Raum-Abluft deaktiviert obwohl Zweit-Raum-Abluft nicht auf 100 m³/h?
- => Betriebsanleitung Seite 40

7. freeAir Support

www.blumartin.de/freeair-support