

Kurzanleitung


Ein-/Ausschalten

Betätigen Sie den on-Schalter.

Das Einschalten und der Selbsttest kann einige Minuten und das Ausschalten einige Sekunden dauern. Die LEDs blinken während dieses Vorgangs in allen Farben.





Comfort-Level

Durch mehrmaliges kurzes Drücken der -Taste verändern Sie den Comfort-Level. Je mehr blaue LEDs leuchten, umso aktiver ist Ihr Gerät (Mindestlüftung, CO2, Feuchte, Kühlung...). Eine Änderung des Comfort-Levels bedeutet aber nicht immer sofort auch eine Änderung der Lüfter-Drehzahl.

Blinken oder blitzen die blauen LEDs, so ist die Service- oder die Entfeucht-Betriebsart eingeschaltet.

Turbo / Sleep / Turbo-Cool

Wenn sie für 30 min kräftig lüften wollen, betätigen Sie die -Taste so lange, bis vier kurze Pieptöne ertönen.

Das Gerät pausiert für 1,5 Stunden wenn Sie die -Taste noch länger gedrückt halten, bis ein sehr langer Piepton ertönt. Zum Starten der Turbo-Cool-Funktion, für maximal 3 Stunden, halten Sie die Taste noch etwas länger gedrückt.

