

# Checkliste - Rohbau

## 1. Aufstellungsort:

- Im Bad nie oder ohne Zuluft einplanen, im Schlafzimmer nicht am Kopfende (Premium-Cover verwenden), im Wohnzimmer nicht hinter Sofa
- Wenn Außenhaube über Eingängen, an Wegen oder vielgeschossig:  
=> nur mit Kondensatablauf  
=> Betriebsanleitung Seite 31

## 2. Leitungslängen nur kurz, Ventile und Türspalten groß:

- Als Standard mindestens 2 x 75er Flexrohr, Ventile  $d = 125$  mm, Türspalt min. 7mm bei  $60 \text{ m}^3/\text{h}$  und 10mm bei  $100 \text{ m}^3/\text{h}$   
=> Betriebsanleitung Seite 14/16

## 3. Durchlässe Zweitraumadapter:

- Vor Einschieben der Leitungen in freeAir-Mauerkasten:  
Verschlussstopfen entfernen, ggf. Bohrungen öffnen und O-Dichtungen verwenden  
=> Betriebsanleitung Seite 15

## 4. Mauerkasten putzbündig und gerade setzen:

- Nichtdrückenden Schaum verwenden (2K-Schaum)
- Vorderkante Mauerkasten bleibt Sichtkante  
=> Betriebsanleitung Seite 29

## 5. Rohbauset-BOX:

- Niveau-Außendämmung abschneiden und Außenkappe dabei stehen lassen  
=> Betriebsanleitung Seite 35

## 6. Teleskopauszug dichten:

- => Betriebsanleitung Seite 35